



Schritt 1:
Setzen Sie die Halterung auf den Klemmflex® Klemmträger.

Schritt 2:
Schrauben Sie die Halterung auf dem Klemmflex® Klemmträger fest.

Schritt 3:
Setzen Sie den Klemmflex® Klemmträger auf den Fensterflügel und schrauben Sie ihn fest.